

- Nenutekantys
- Labai didelis dažų laidumas vandens garams leidžia išgaruoti pagrindo drėgmei
- Greitai džiušta
- Puikiai dengia



PASKIRTIS

Skirti luboms, bet tinka ir sienoms sausose patalpose dažyti – rūsiuose, sandėliuose, pramoninėse patalpose, parduotuvėse, dirbtuvėse ir kt. – visur, kur reikalingas visiškai matinis paviršius, kuriam nekeliama aukštų plaušnumo reikalavimų ir reikalingas geras vandens garų pralaidumas.

PAVIRŠIAI

Galima dažyti naujus ir anksčiau dažytus tinkuotus, betoninius ir plytinius paviršius, gipskartonio plokštes, dažomuosius ir stiklo pluošto tapetus, glaistytus paviršius, taip pat gruntuotus medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes.

PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS

- Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas. Paviršių nuvalykite valikliu "Lavatio", perplaukite švariu vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau palaukite, kol išdžius.
- Pašalinkite nuo paviršiaus senus atsokusius dažus, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo.
- Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais nudažytą paviršių nušlifukite iki matiškumo.
- Pagrindo plyšius ir įtrūkius užglaistykite glaistu "Micro" (daliniam glaistymui), "Maxi Base" (gilesniems plyšiams), "Maxi", "Maxi Pro" (galutiniam paviršiaus apdorojimui) arba "Sprutspackel" (dirbant purkštuvu). Užglaistytus paviršius lygiai nušlifukite ir nuvalykite dulkes.

GRUNTAVIMAS

- Sugeriančius paviršius gruntuokite gaminiu "Stopgrund".
- Norint pagerinti dažų ir pagrindo sukibimą, taip pat jei paviršius anksčiau buvo nudažytas blizgiais dažais arba yra silpnas, paviršių reikia gruntuoti dažais "Bindo Base". Gruntinių dažų sluoksnis pagerina dažyto paviršiaus atsparumą apkrovoms, suvienodina pagrindo sugeriamumą ir sumažina apdailos dažų sąnaudas.

DAŽYMAS

- Paviršių dažykite dažais "Bindo 2". Naują paviršių dažykite 2 kartus, gruntuotą arba anksčiau dažytą paviršių – 1–2 kartus.

TECHNINIAI DUOMENYS

Paskirtis	vidaus darbams
Rišiklis	akrilo kopolimero lateksas
Tankis	1,45 kg/l
Sausųjų medžiagų kiekis	33 %
Blizgumo laipsnis (Gardner, 60°)	2, visiškai matiniai
Spalva	balta
Džiūvimo laikas (23°C, 50% RH)	nekimba dulkes po 1 h kitą sluoksnį galima dengti po 1-2 h
Dengiamumas	4-6 m ² /l (240-360 g/m ²)

Atsparumas drėgnam trynimui

- DIN 53778	510 ciklų (28 d.)
- ISO 11998 / EN 13300	25µm (28 d., 40 ciklų), klasė E4
- ASTM D2486-95	63 ciklai

Pralaidumas garui

0,9

(Centrinė Siporex laboratorija)

Skiediklis

vanduo

Darbo įrankiai

teptukas, volelis, purškiklis

antgalis 0,021" – 0,027", slėgis

120 ...230 bar, purškimo kampas 60°

Purškimas

120 ...230 bar, purškimo kampas 60°

Įrankių valymas

vanduo

Laikymo uždaroje gamyklinėje

pakuotėje trukmė 3 metai

Laikymo sąlygos uždaroje taroje, temp. +1...30°C

Pakuotė 5 l / 10 l

**PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS
REKOMENDACIJOS**

- Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite.
- Jei reikia, pirmam sluoksniui, arba dažant purškikliu, dažus galima atskiesti švriu vandeniu (iki 10% tūrio). Paskutiniam sluoksniui rekomenduojama naudoti neskiestus dažus.
- Lubas reikia dažyti šviesos kryptimi (lyginamuosius potėpius daryti šviesos kryptimi, nuo lango). Dažant sienas, pirmiausia reikia dažyti horizontaliai, o išlyginti tepant iš apačios į viršų.
- Dažus reikia tepti gausiai, kad nudažytas paviršius ilgiau išliktų drėgnas ir būtų galima jį ilgiau apdoroti. Džiūvimui sulėtinti į dažus galima įpilti iki 5% dažų priedo "Effekt".
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +5...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80%. Dėl per aukštos patalpos temperatūros ir skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švriu vandeniu, tinka ir neutralūs arba silpnai šarminiai valikliai. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių.
- Įprastomis sąlygomis lateksinių dažų plėvelė galutinai susiformuoja per 3-4 savaites, todėl iš pradžių reikia vengti intensyviai ją valyti. Dėmesio! Jei plaunant stipriai trinama, dažytas paviršius gali pasidaryti blizgus.

**SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO
REKOMENDACIJOS**

- Itin porėtą tinkuotą ir betoninį paviršių nugruntuokite gruntavimo dažais "Stopgrund", "Bindo Base" arba "Master Base", jei reikia, pastaruosius dažus galima atskiesti iki 10% tūrio vaitspiritu "Solve W".
- Gipsiniu tinku nutinkuotus paviršius išlyginkite ir suriškite paviršių vienu lako "Binderlack" sluoksniu. Gruntuokite dažų "Master Base" ir vaitspirito "Solve W" mišiniu, paruoštu santykiu 1:1.

Darbo sauga

Saugoti nuo vaikų. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Gaminys sertifikuotas Lietuvoje.

Gamintojas

"Akzo Nobel Decorative Coatings AB", Švedija.

Importuotojas

UAB "LI Sadolin", Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

- Gipso plokštes glaistykite ir siūlių juostą tvirtinkite naudodami glaistą "Spackel Medium". Nuglaistytą ir nušlifotą paviršių nugruntuokite baziniais dažais "Start Latex" arba gruntavimo dažais "Bindo Base" arba "Stopgrund".
- Dujų betoną nugruntuokite lako "Binderlack" ir vandens mišiniu, paruoštu santykiu 1:3.
- Medinį paviršių gruntuokite dažais "Bindo Base" arba "Master Base", jei reikia, nuglaistykite glaistu "Snickeri" ir lygiai nušlifokite. Tada paviršių nudažykite apdailos dažais "Master Lux Aqua", "Master Lux" arba "Master".
- Medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes gruntuokite dažais "Bindo Base", tada nudažykite tinkamais apdailos dažais iš "Bindo" asortimento.
- Paviršių su smulkiais įtrūkiais ir plyšiais pirmiausia nugruntuokite dažais "Stopgrund", tada ant drėgno dažų sluoksnio uždėkite vidaus darbams skirtą armavimo audinį ir metodu "drėgnas ant drėgno" nudažykite paviršių dažais "Stopgrund" antrą kartą.
- Anksčiau kalkiniais arba kreidininiais dažais padengtą paviršių nugruntuokite dažų "Silikat Base" ir vandens mišiniu 1:1 arba gruntavimo dažais "Master Base", įpylę į juos 40-50% vaitspirito "Solve W".
- Prastos būklės seną klijinių dažų sluoksnį nuvalykite nuo paviršiaus visiškai, prieš tai sudrėkinę paviršių vandeniu. Stiprų klijinių dažų sluoksnį nugruntuokite dažais "Master Base", įpylę į juos 20-30% vaitspirito "Solve W".
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Nuplaukite paviršių valikliu "Bio-Lavatio", kruopščiai perplaukite švriu vandeniu ir palaukite, kol išdžius. Gruntavimo dažus rinkitės atsižvelgdami į pagrindo būklę.
- Suodžiais ir tabako dūmais užterštus paviršius nuplaukite valikliu "Lavatio", kruopščiai perplaukite švriu vandeniu ir palaukite, kol išdžius. Paskui du kartus nugruntuokite paviršių izoliuojamaisiais dažais "Spärrvitt V".

Aprašyme pateikti baltų dažų techniniai duomenys. Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.