

- Nenutekantys
- Didelis atspalvių pasirinkimas
- Puikiai dengia
- Dažytas paviršius lengvai plaunamas
- Patvirtinti Švedijos Astmos ir alergijos asociacijos
- Stiklo pluošto tapetams skirtos dažymo sistemos,  
kuriai suteikta aukščiausia priešgaisrinė klasė, dalis

**PASKIRTIS**

Sausų patalpų sienoms ir luboms – gyvenamiesiems ir miegamiesiems kambariams, taip pat biurams ir kitoms viešoms patalpoms.

**PAVIRŠIAI**

Galima dažyti naujus ir anksčiau dažytus tinkuotus, betoninius ir plytinius paviršius, gipskartonio plokštes, dažomuosius ir stiklo pluošto tapetus, glaistytus paviršius, taip pat gruntuotas medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes.

**PAVIRŠIAUS PARUOŠIMAS**

- Dažomas paviršius turi būti sausas, švarus ir neriebaluotas. Paviršių nuvalykite valikliu "Lavatio", perplaukite švariu vandeniu ir prieš apdorodami jį toliau palaukite, kol išdžius.
- Pašalinkite nuo paviršiaus senus atšokusius dažus, silpną paviršių nuvalykite iki tvirto pagrindo.
- Kad sukibimas būtų geresnis, anksčiau blizgiais dažais nudažytą paviršių nušlifukite iki matiškumo.
- Pagrindo plyšius ir įtrūkius užglaistykite glaistu "Micro" (daliniam glaistymui), "Maxi Base" (gilesniems plyšiams), "Maxi", "Maxi Pro" (galutiniam paviršiaus apdorojimui) arba "Sprutspackel" (dirbant purkštuvu). Užglaistytus paviršius lygiai nušlifukite ir nuvalykite dulkes.

**GRUNTAVIMAS**

- Norint pagerinti dažų ir pagrindo sukibimą su sunkiais paviršiais, taip pat jei paviršius anksčiau buvo nudažytas blizgiais dažais arba yra silpnas, paviršių reikia gruntuoti dažais "Bindo Base". Gruntinių dažų sluoksniu pagerina dažyto paviršiaus atsparumą apkrovoms, suvienodina pagrindo sugeriamumą ir sumažina apdailos dažų sąnaudas.
- Sugeriančius paviršius gruntuokite gaminiu "Stopgrund".

**DAŽYMAS**

- Paviršių dažykite dažais "Bindo 7". Naują paviršių dažykite 2 kartus, gruntuotą arba anksčiau dažytą paviršių – 1–2 kartus.

**TECHNINIAI DUOMENYS**

<b>Paskirtis</b>	vidaus darbams
<b>Rišiklis</b>	kopolimero dispersija
<b>Tankis</b>	1,30 kg/l
<b>Sausųjų medžiagų kiekis</b>	42 %
<b>Blizgumo laipsnis</b> (Gardner, 60°)	7, matiniai
<b>Spalvų paletė</b>	Tintorama / Colorama, NCS
<b>Baziniai atspalviai</b>	W0, W2, CLR, BL, R14, Y11, Y16
<b>Džiūvimo laikas</b> (23°C, 50% RH)	nekimba dulkes po 1 h kitą sluoksnį galima dengti po 1-2 h
<b>Dengiamumas</b>	6-8 m <sup>2</sup> /l (160-220 g/m <sup>2</sup> )
<b>Atsparumas drėgnam trynimui</b>	
- DIN 53778	>5000 ciklų (7 d.), atsparūs trynimui
- ISO 11998 / EN 13300	12 μm (28 d., 200 ciklų), klasė E2
<b>Pralaidumas garui</b>	0,3
	(Centrinė Siporex laboratorija)

**Tirpalo poveikis (24 h)**

- 3% Na<sub>2</sub>CO<sub>3</sub> tirpalas nėra poveikio
- 3% NaOH tirpalas nėra poveikio
- augaliniai, gyvuliniai ir mineraliniai riebalai

**Skiediklis**

vanduo

**Darbo įrankiai**

teptukas, volelis, purškiklis

**Purškimas**antgalis 0,021" – 0,027", slėgis  
120 ...230 bar, purškimo kampas 60°**Įrankių valymas**

vanduo

**Laikymo uždaroje gamyklinėje****pakuotėje terminas** 3 metai**Laikymo sąlygos** uždaroje taroje, temp. +1...30°C**Pakuotė** 1 l / 2,5 l / 5 l / 10 l / 20 l**Analogiški gaminiai** Bindo 7 Prof, Bindoplast 7

**PAVIRŠIAUS DENGIMO IR PRIEŽIŪROS  
REKOMENDACIJOS**

- Prieš dažymą dažus gerai išmaišykite.
- Jei reikia, pirmam sluoksniui, arba dažant purškikliu, dažus galima atskiesti švriu vandeniu (iki 10% tūrio). Paskutiniam sluoksniui rekomenduojama naudoti neskiestus dažus.
- Lubas reikia dažyti šviesos kryptimi (lyginamuosius potėpius daryti šviesos kryptimi, nuo lango). Dažant sienas, pirmiausia reikia dažyti horizontaliai, o išlyginti tepant iš apačios į viršų.
- Dažus reikia tepti gausiai, kad nudažytas paviršius ilgiau išliktų drėgnas ir būtų galima jį ilgiau apdoroti. Džiūvimui sulėtinti į dažus galima įpilti iki 5% dažų priedo "Effekt".
- Paviršiaus apdorojimo metu ir jam džiūstant oro ir paviršiaus temperatūra turi būti +5...30°C (rekomenduojama +18±2°C), sant. oro drėgnis < 80 %. Dėl per aukštos patalpos temperatūros ir skersvėjo gali susiformuoti nekokybiška dažų plėvelė.
- Vėliau suteptas apdoroto paviršiaus vietas valykite švriu vandeniu, tinka ir neutralūs arba silpnai šarminiai valikliai. Netinka valikliai, kurių sudėtyje yra organinių tirpiklių.
- Įprastomis sąlygomis lateksinių dažų plėvelė galutinai susiformuoja per 3-4 savaites, todėl iš pradžių reikia vengti intensyviai ją valyti.

**SPECIALIOS PAVIRŠIAUS PARUOŠIMO  
REKOMENDACIJOS**

- Itin porėtą tinkuotą ir betoninį paviršių ngruntuokite gruntavimo dažais "Stopgrund", "Bindo Base" arba "Master Base", jei reikia, pastaruosius dažus galima atskiesti iki 10% tūrio vaitspiritu "Solve W".
- Gipsiniu tinku nutinkuotus paviršius išlyginkite ir suriškite paviršių vienu lako "Binderlack" sluoksniu. Gruntuokite dažų "Master Base" ir vaitspirito "Solve W" mišiniu, paruoštu santykiu 1:1.
- Gipso plokštes glaistykite ir siūlių juostą tvirtinkite naudodami glaistą "Spackel Medium". Nuglaistytą ir nušlifuoatą paviršių ngruntuokite baziniais dažais "Start Latex" arba gruntavimo dažais "Bindo Base" arba "Stopgrund".

**Darbo sauga**

Saugoti nuo vaikų. Daugiau informacijos apie darbo saugą pateikiama gaminio saugos duomenų lape. Gaminys sertifikuotas Lietuvoje.

**Gamintojas**

"Akzo Nobel Dekor", Rusija / "Akzo Nobel Decorative Coatings AB", Švedija.

**Importuotojas**

UAB "LI Sadolin", Savanorių pr. 178, LT-03154 Vilnius, Lietuva, tel. (5) 2311 133, li@sadolin.lt

- Dujų betoną ngruntuokite lako "Binderlack" ir vandens mišiniu, paruoštu santykiu 1:3.
- Medinį paviršių gruntuokite dažais "Bindo Base" arba "Master Base", jei reikia, nuglaistykite glaistu "Snickeri" ir lygiai nušlifuoakite. Tada paviršių nudažykite apdailos dažais "Master Lux Aqua", "Master Lux" arba "Master".
- Medienos plaušų ir medienos drožlių plokštes gruntuokite dažais "Bindo Base", tada nudažykite tinkamais apdailos dažais iš "Bindo" asortimento.
- Paviršių su smulkiais įtrūkais ir plyšiais pirmiausia ngruntuokite dažais "Stopgrund", tada ant drėgno dažų sluoksnio uždėkite vidaus darbams skirtą armavimo audinį ir metodu "drėgnas ant drėgno" nudažykite paviršių dažais "Stopgrund" antrą kartą.
- Anksčiau kalkiniais arba kreidiniais dažais padengtą paviršių ngruntuokite dažų "Silikat Base" ir vandens mišiniu, paruoštu santykiu 1:1, arba gruntavimo dažais "Master Base", įpylę į juos 40-50% vaitspirito "Solve W".
- Prastos būklės seną kljinių dažų sluoksnį nuvalykite nuo paviršiaus visiškai, prieš tai sudrėkinkite paviršių vandeniu. Stiprų kljinių dažų sluoksnį ngruntuokite dažais "Master Base", įpylę į juos 20-30 % vaitspirito "Solve W".
- Pelėsius ir kitus organinės kilmės teršalus valykite mechaniškai, naudokite drėgną šepetį, kempinę ar gremžtuką. Nuplaukite paviršių valikliu "Bio-Lavatio", kruopščiai perplaukite švriu vandeniu ir palaukite, kol išdžius. Gruntavimo dažus rinkitės atsižvelgdami į pagrindo būklę.
- Suodžiais ir tabako dūmais užterštus paviršius nuplaukite valikliu "Lavatio", kruopščiai perplaukite švriu vandeniu ir palaukite, kol išdžius. Paskui du kartus ngruntuokite paviršių izoliuojamaisiais dažais "Spärrvitt V".

Aprašyme pateikti baltų dažų techniniai duomenys. Kai kurie aprašyme pateikti duomenys gauti laboratorijos sąlygomis; praktiniai duomenys dėl kitokio paviršiaus dengimo būdo, oro sąlygų ir kt. nuo jų gali šiek tiek skirtis. Gamintojas neprisiima atsakomybės už nuostolius, jeigu gaminyje buvo naudotas netinkamai arba ne pagal paskirtį. Papildomos informacijos teiraukitės importuotojo. Gamintojas pasilieka teisę keisti pateiktus duomenis be išankstinio įspėjimo.